

Electrolux Vaskemaskine EW6S5426E6

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Energiklasse | D |
| Vaskekapacitet | 6,0 kg |
| Centrifugering (omdr.) | 1151 |
| Lydniveau | 77 dB(A) |
| Centrifugeringsevne | B |
| Udskudt start | Ja |
| Energiforbrug pr. 100 vaskecykler | 65 kWh |
| Farve | Hvid |
| Vandforbrug pr. vaskecyklus | 42 L |
| Restfugtighed | 53.5 % |
| Autodosering af vaskemiddel | Nej |
| Kan styres via WiFi | Nej |
| Dampfunktion | Ja |
| Højde | 843 |
| Bredde | 595 mm |
| Dybde | 378 mm |
| Justerbare fødder | Ja |
| Vægt | 57,3 kg |
| EAN nummer | 7332543826193 |