



Styr vandet. Med et tryk

Der er sjovere ting end at holde øje med kogende vand. 7000 SenseBoil® induktionskogepladen registrerer stigende bobler og reducerer automatisk temperaturen til en lav simren. Så du kan fokusere på at kræse om smagen og nuancerne i maden.

Der er sjovere ting end at holde øje med kogende vand. 7000 SenseBoil® induktionskogepladen registrerer bobler og reducerer temperaturen til simren. Så du kan fokusere på at kræse om smagen og nuancerne i maden. Føres hos udvalgte forhandlere.

Fordele og funktioner

Hold styr på kogende vand med kogesensoren

Kogesensoren registrerer bobler og justerer automatisk temperaturen til en kontrolleret simren. Slut med overvågning. Sparer tid og energi.



- Induktionskogesektion
- Venstre frontzone: 2300/3200W/210mm
- Venstre bagzone: 2300/3200W/210mm
- Højre frontzone: 1400/2500W/145mm
- Højre bagzone: 1800/2800W/180mm
- Hob²Hood funktion
- Touchbetjening
- Boosterfunktion
- Pause-funktion
- Timer og minutur
- OptiHeat Control 3-trins restvarmeindikator
- Akustisk signal som kan slås til og fra
- Børnesikring
- Funktionslås
- Nem installation med klikssystem

Hob2Hood®: Håndfri betjening af emhætte

Hob2Hood® funktionen forbinder kogepladen og emhætten. Emhætten justerer automatisk blæserhastigheden i forhold til varmen på kogezoneerne, uden at du behøver løfte en finger. Til kraftig udsugning, når du lynsteger. Og stille udsugning, når maden simrer.



Individuel zonebetjening giver komplet fleksibilitet

Vær helt fleksibel, mens du laver din yndlingsret. De individuelle zonebetjeninger er nemme at navigere og giver dig intuitivt mulighed for at styre hvert kogezone på din kogeplade. Få større effekt, når du har brug for det – indstil individuelle timere og mere.

Hurtigere varme og hurtigere madlavning med boosterfunktion

Du skal ikke længere vente på at gryden koger. Boosterfunktionen giver hurtig varme og kan koge vand på under 90 sekunder. Det er perfekt til, når du for eksempel hurtigt skal have en stor gryde vand i kog.

Timer til kogesektion. Bygget til præcision

Den indbyggede timer kan indstilles op til én time og slukker automatisk kogesektionen, når den udløber. For nemme, præcise resultater.

Tekniske data

Serie/Tema	7000	Produktnummer	949 598 158
Kogesektion, type	Induktion	EAN	7333394032467
Farve	Sort		
LED farve display/panel	Rød		
Rammetype	Facetslebet på 2 sider		
SenseCook	SenseBoil		
Hob2Hood	Ja		
Betjening			
3-trins restvarmeindikator	Ja		
Brofunktion	Venstre		
Booster	Ja		
Stop&Go / Pause	Ja		
Timer	Ja		
Minutur	Ja		
Funktionslås	Ja		
Børnesikring	Ja		
Automatisk sikkerhedsslukning	Ja		
Antal kogezone	4		
Hulmål, HxBxD, mm	44x560x490		
Udvendige mål, BxD, mm	590x520		
Indbygningstype	Oven på bordplade		
Udskæringsradius	5°		
Øvrige kommentarer	5x1,5 ² NL		
Ledningslængde, m	1,5		
Stikprop	Lev. u/stik/prop		

